


R-107

PANNELLO DI CONTROLLO



1. Strumento.
2. Accordatore d'antenna.
3. Correzione della frequenza (coperchio che si affaccia su una vite, in corrispondenza del foro).
4. Boccole per collegamento al discriminatore.
5. Vite a copertura del potenziometro discriminatore.
6. Selettore di "modo": dal basso
 - Radio
 - Servizio (linea tel.)
 - Ricetrasmisione
 - solo ricezione
 - solo trasmissione
7. Selettore gamme di frequenza: dal basso
 - Calibrazione 25 Khz
 - Calibrazione 250 Khz
 - Gamma 36-52 Mhz
 - Gamma 20-36 Mhz
8. Presa microtelefono - cuffia - laringofono
9. Blocco sintonia
10. Manopola sintonia
11. Vano memorie meccaniche
12. Oculare illuminato scala sintonia
13. Selettore memorie
14. Selettore operativo: dal basso
 - Tensione -2.4 v accumulatore - Illuminazione scala di sintonia a tensione +60
 - Accordamento antenna fine / approssimativo
 - Trasmissione - Tensione batteria +2,4
15. Interruttore on - off
16. Pulsante di trasmissione nota
17. Presa di alimentazione esterna
18. Presa di alimentazione lampada
19. Presa massa
20. Bocchettone antenna
21. Boccola linea telefonica